### 設定画面解説

設定画面から設定できる項目は次のとおりです。

### 共通項目(画面左側の表示)

共通項目(画面左側の表示)	
名称	TeraStation の名称を表示します。
ファームウェア	TeraStation のファームウェアバージョン番号を表示します。
IP アドレス	TeraStation の LAN ポート 1,2 の IP アドレスが表示されます。
ワークグループ	TeraStation のワークグループを表示します。
ディスク情報	TeraStation 内蔵のハードディスクの全容量、使用容量を表示します。
共有	[共有フォルダー]選択時には、共有フォルダー数とディスク数を表示します。 [ユーザー / グループ]選択時には、ユーザー数とグループ数を表示します。 [ネットワーク]選択時には、DHCPの有効 / 無効とイーサネットフレームサイズを表示します。
I'm Here!	クリックすると TeraStation からメロディーが鳴ります。
ログアウト (画面上部右側に表	TeraStation の設定画面からログアウトします。
示)	

### 共有フォルダー

共有フォルタ	<i>ĭ</i> —	
	共 有 フ ォ ル   ダー 	[共有フォルダーの作成]をクリックすると新規共有フォルダー追加画面になります。 共有フォルダー名をクリックすると共有フォルダー情報編集画面になります。 共有フォルダーを選択して[削除]をクリックすると共有フォルダーを削除します。
共有フォルダー		※ [検索]に文字を入力するとフォルダー名の頭文字と一致する候補が表示されます。表示された候補をクリックすると選択したフォルダーが選択された状態となります。 ※ [全ての共有フォルダー内のごみ箱を空にする]をクリックすると、ごみ箱内のデータを削除します。

	1 61 - 11 -			
		既存の共有フォルダ <sup>.</sup> 	ーの設定を流用したい場合、流用元の共有フォルダーを選択します。	
	ルダー設定を			
	流用			
	共 有 フ ォ ル	共有フォルダーの名		
	ダー名		ytes まで入力できます。	
		※半角英数文字、マル	ルチバイト文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)が使用できます。	
		※先頭文字に記号を付	使用することはできません。	
	共有フォル	共有フォルダーの説	明を入力します。	
	ダーの説明	※ UTF-8 換算で 75 b	ytes まで入力できます。	
		※半角英数文字、マル	・ ルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角 スペースが	
		使用できます。		
		※先頭文字に記号を位	使用することはできません。	
	ディスク領域		式するハードディスク領域を選択します。	
	+ = 1	サ <b>ケ</b> フェル <i>は も</i> き	記事 中に オス かまい 可能に オス か遅切し ホオ	
	共 有 ノ ォ ル   ダー属性	共有フォルダーを読む	取専用にするか書込可能にするか選択します。	
	ごみ箱	設定された共有フォル	ルダー、usbdisk の中のファイルを削除すると、共有フォルダー内に	
		[trashbox] フォルダー	-が自動作成され、ファイルは移動され ます。	
		※ [trashbox] にはデ	ィレクトリ情報が保持されたまま移動されます。	
		※ [trashbox] フォル	ダーは、TeraStation の共有フォルダー、TeraStation に接続した USB	
		ハードディスクに	それぞれ一つずつ設定ができます。	
4 +		※ TeraStation に接	続した USB ハードディスクにおいてゴミ箱機能を使用するためには、	
共有フォル		EXT3、XFS、FAT3	32 フォーマットである必要があります (NTFS、HFS+ フォーマットの	
ダー>新規共		場合は、ファイル	削除ができないため)。	
有フォルダー		※ AFP 接続時は使用	, ,	
共有フォル		※ FTP 接続時は使用		
ダー設定画面	公開先	共有フォルダーの公開先を選択します。		
で[共有フォ		公開先	説明	
ルダーの作		Win/MacOS(SMB)	Windows パソコンからの接続、MacOS からの SMB 接続での接	
成]をクリッ			続の可否を設定できます。	
クすると表示		MacOS(AFP)	MacOS からの AFP (Appletalk) での接続の可否を設定できます。	
されます。		FTP	•	
			FTP 接続時操作できるフォルダーの可否を設定できます。	
			※あらかじめ [ネットワーク] - [ネットワーク] - [ネットワー	
			クサービス〕で FTP を使用するよう設定が必要です。	
		バックアップ	TeraStation のバックアップ機能のバックアップ先として本製品 📗	
			を使用する場合にチェックをつけます。	
		SFTP	SFTP で接続するときに選択します。	
			B)]、[MacOS(AFP)]、[FTP] [SFTP] のチェックをはずし、[バックアッ	
			クを入れると、バックアップ元を設定した TeraStation からしか見え	
			アップ時のセキュリティが高くなります(逆にバックアップ先のフォ	
			/s パソコンから見たい場合は[Win/MacOS(SMB)]にチェックを入れ	
			とができません)。	
	フォルダー		を選択した場合、設定した共有フォルダーは見えなくなります。	
	1	, ·	if を	
	属性		は選択できません。	
			するとうとことである。   有フォルダーを開くには、[ ファイル名を指定して実行 ] で名前に	
			有フォルダーを開くには、[ファイル石を指定して実行]で石前に   ¥ 共有フォルダー名 \$¥ と入力してください。	
			-TS-VL001、共有フォルダー名 =share の場合、 ¥¥TS-VL001¥share\$¥	
		となります。	. プ1 t 22 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to 1 to	
			プ]を選択した場合、Windows Serverバックアップ機能のバックアット	
			使用することができます。	
			n/MacOS(SMB)] にチェックをつけていないと選択できません。	
		※チェックをつける	とクオータ警告容量以上の書き込みができなくなります。	

FaraSearch   F	新規共有フォルダー 共有フォルダー設 定画面で[共有フォ ルダーの作成]を クリックすると表	公開パスワード オフライン	きます。 ※半角英数字とハイフン (-)、アンダーバー (_) を UTF-8 換算で 8 bytes まで入力できます。まで設定が可能です。 ※1 文字目にハイフン (-) を使用することはできません。 オフラインファイル機能を設定します。 [オフラインファイル 無効] オフラインファイル機能を使用しません。 [ドキュメントの手動キャッシュ] オフライン機能を使用します。オフラインで使用するファイルを自分で選択する必要があります。 [ドキュメントの自動キャッシュ] オフライン機能を使用します。開いたファイルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファイルで同期が取れていないものは自動的に削除され、新しいものに置き換えられます。 [プログラムとドキュメントの自動キャッシュ] オフライン機能を使用します。開いたファイルをローカルにキャッシュしてオフラインで使用できるにします。以前のファイルやネットワークから実行されるアプリケーショ
TeraSearch			
は、[インデックス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示させ、[保存]をクリックします。   アクセス制限			
「追加]をクリックし、公開する(アクセスを許可する)ユーザー名、グルーズを選択し、「追加]をクリックします。   ※ユーザーまたはグループを選択し、「削除]をクリックするとアクセス制限の		TeraSearch	は、[インデックス作成対象にする]をクリックしチェックマークを表示さ
共有フォルダー作成画面で [アクセス制限] をクリックセスを選択し、[追加]をクリックし、公開する(アクセスを許可する)ユーザー名、グループ名を選択し、[追加]をクリックするとアクセス制限]をクリックすると表示されます。	アクセフ制限	アクセス制限	アクセス制限機能を使用します。
水田画で「アクセス制限] をクリックすると表示されます。			[追加 ] をクリックし、公開する ( アクセスを許可する ) ユーザー名、グルー
ス制限	1		プ名を選択し、[追加]をクリックします。
			※ユーザーまたはグループを選択し、[削除]をクリックするとアクセス制
### #################################			限に関してユーザー、グループのアクセス登録が削除されます。
DFS			※ AFP 接続時、FTP/FTPS/SFTP 接続時は、ユーザー単位のアクセス制限の
DFS ルートに DFS リンクを設定するかを選択します。 DFS ルートに DFS リンクを設定することで、DFS ルートが通常の共有フォルダーのように表示 / 操作することができます。 DFS ルートフォルダーの SMB 上での表示名称を入力します。	より。		み設定が可能です。
DFS 機能         DFS リンクを設定することで、DFS ルートが通常の共有フォルダーのように表示 / 操作することができます。           DFS ルートフォルダーのように表示 / 操作することができます。         DFS ルートフォルダーの SMB 上での表示名称を入力します。		DFS	Distributed File System(DFS) 機能を使用するかを選択します。
設定変更]をクリックすると設定は変更できます。		DFS ルートに	DFS ルートに DFS リンクを設定するかを選択します。
設定変更]をクリックすると設定は変更できます。	DEC +4% 4F.		
リックすると設定は変更できます。       **既に登録済みの共有フォルダー名は使用できません。         ************************************			
は変更できます。			
※半角英数文字、マルチバイト文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)が使用できます。 ※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 リンクを追加する リンク先の共有フォルダー名、リンク名、ホスト名を入力します。 SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。 リンクを削除する 選択した DFS リンクの設定を削除します。する ダイレクトコピー [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。  TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定 インデックスを更新する時間を指定できます。 [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを	1	ルダー名称	
使用できます。 ※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。  リンクを追加 リンク先の共有フォルダー名、リンク名、ホスト名を入力します。 SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。  リンクを削除 する  ダイレクトコピー [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。  TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。  TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。  TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。 「インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを	は変更でさます。		
<ul> <li>※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。</li> <li>リンクを追加する</li> <li>リンク先の共有フォルダー名、リンク名、ホスト名を入力します。</li> <li>SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。</li> <li>リンクを削除する</li> <li>選択した DFS リンクの設定を削除します。</li> <li>ジイレクトコピー (設定変更]をクリックすると設定を変更できます。</li> <li>TeraSearch (設定変更]をクリックすると設定を変更できます。</li> <li>TeraSearch (設定変更]をクリックすると設定を変更できます。</li> <li>「インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを更新する]をクリックするとすでは、ロースを表し、 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語 (本語</li></ul>			
DFS リンクを追加 リンク先の共有フォルダー名、リンク名、ホスト名を入力します。 SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。 リンクを削除 選択した DFS リンクの設定を削除します。 ダイレクトコピー [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。 TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定 を変更できます。 TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定 を変更できます。 [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [インデックスを更新する]をクリックするとさぐにインデックスを			
DFS リンク         する         SMB による名前解決が可能である環境の場合、ホスト名を用いた UNC を利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。           サンクを削除する         選択した DFS リンクの設定を削除します。           ダイレクトコピー         ダイレクトコ ダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。           「設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         「TeraSearch と選択します。           「設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         「インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。「今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを		ロンカを迫加	
DFS リンク         利用することができますが、名前解決ができない場合は IP アドレスを用いた UNC を入力する必要があります。           リンクを削除する         選択した DFS リンクの設定を削除します。           ダイレクトコピー[設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         ダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。           TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         TeraSearch (機能(テキスト検索)を使用するときは[使用する]を選択します。 [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを			
Drs リンク         た UNC を入力する必要があります。           リンクを削除 する         選択した DFS リンクの設定を削除します。           ダイレクトコピー         ダイレクトコ ダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。           [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         プロインデックスを更新する時間を指定できます。           [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。         「インデックスを更新する目を行りックするとさずにインデックスを更新する目をクリックするとすがにインデックスを		y @	
リンクを削除   選択した DFS リンクの設定を削除します。	DFS リンク		
するダイレクトコピーダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。[設定変更]をクリックすると設定を変更できます。ピー保存先TeraSearch[設定変更]をクリックすると設定を選択します。 [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとさぐにインデックスを		リンクを削除	
[設定変更]をクリックすると設定を変更できます。       TeraSearch         [設定変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定はできます。       [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。         [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを			
「TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。  TeraSearch [設定変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更であまます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを	ダイレクトコピー	ダイレクトコ	ダイレクトコピー保存先の共有フォルダーを変更することができます。
リックすると設定を変更できます。  TeraSearch  [設定変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更]をクリックすると設定は変更であまます。	[設定変更]をク	ピー保存先	
を変更できます。  TeraSearch  「設定変更]をク リックすると設定  「カックすると設定 「ウオダインデックスを更新する]をクリックするとさせた。 「ウオダインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを			
TeraSearchTeraSearchTeraSearchTeraSearch 機能(テキスト検索)を使用するときは[使用する] を選択します。 [インデックス更新時間]は、インデックスを更新する時間を指定できます。 [今すぐインデックスを更新する]をクリックするとすぐにインデックスを			
を選択します。   [設 定 変 更 ] を ク		TeraSearch	TeraStationのTeraSearch機能(テキスト検索)を使用するときは[使用する]
リックすると設定			を選択します。
大杰東スキキナ   -   [ラリヘインチック人を史制する]をグリックするとりへにインチック人を			[ インデックス更新時間 ] は、インデックスを更新する時間を指定できます。
を发史できょり。   更新します。			
	を変更できます。		更新します。

## ユーザー / グループ

ユーザー /	グループ - ユ	ーザー
	ユーザー	ユーザー名、ユーザーID、ユーザーの説明、プライマリーグループを表示します。[ユーザーの作成] をクリックすると新規ユーザー作成画面になります。 ユーザー名を選択して、[ユーザーの編集] をクリックするとユーザー編集画面になります。 ユーザーを選択して [削除]をクリックすると
		ユーザーを削除します。認証設定で [外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択していた場合に、[ローカルユーザーを外部認証ユーザーへ変換する]をクリックすると、TeraStationで登録したユーザーを外部の SMB サーバーの認証ユーザーに変換することができます。
ユーザー		[guest] を選択して [ 使用する ][ 使用しない ] をクリックすると [guest] の有効 / 無効を設定で きます。
		※ [検索]に文字を入力するとユーザー名の頭文字と一致する候補が表示されます。表示された候補をクリックすると選択したユーザーが選択された状態となります。 ※出荷時設定では、[admin]、[guest] が設けられています。削除はできません。[guest] は無効にするこ
		とができます。  ※ドメインでネットワークに参加しているときは、上記画面に [ドメイン ユーザー一覧] が追加表示されます。  ※ ICCV ドナのデータを3 カルでは、ユーザー情報 (CCV ドナ) を一任で取り込むことができます。
	ユーザー名	※ [CSV 形式のデータを入力] では、ユーザー情報 (CSV 形式 ) を一括で取り込むことができます。 TeraStation に登録するユーザー名を入力します。
	, 1	<ul><li>※ UTF-8 換算で 20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。</li><li>※半角英数文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、.(ドット)、!、#、&amp;、@、\$、*、^、% が使用できます。</li><li>※先頭文字に記号を使用することはできません。</li></ul>
		※ TeraStation に登録するユーザーのユーザーパスワードは、Windows 98SE/98/95 をお使いの方は UTF-8 換算で 15 bytes 以上にしないでください。MacOS をお使いの方は UTF-8 換算で 9 bytes 以上にしない でください。TeraStation の共有フォルダーにアクセスできなくなります。
	ユーザー ID	ユーザー ID が空欄の場合、自動的にユーザー ID が割り当てられます。クオータ機能を使用するときは、手動で1000~1999の間の番号を他のユーザーと重複しないよう設定してください。
	ユーザーの	ユーザーの説明を入力します。
ローカル	説明	※ UTF-8 換算で 75 bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースを使用できます。 ※先頭文字に記号、半角スペースを使用する ことはできません。 ※追加したユーザーは自動的に[hdusers]グループに所属します。所属 を他のグループに変更したいと
ユーリー	パスワード	きは、グループ設定から行ってください。 TeraStation のアクセスに必要なパスワードを入力します。
ザー ユーザー画 面で [ユー	,,,,,	<ul> <li>※ UTF-8 換算で 20 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。</li> <li>※半角英数文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、@、!、#、\$、%、&amp;、'、(、)、*、+、,、、/、;(セミコロン)、</li> <li>&lt;、&gt;、=、?、[、]、^、{、}、 (パイプ)、~(チルダ)が使用できます。</li> <li>※先頭文字に記号(アンダーバーを除く)を使用することはできません。</li> </ul>
ザーの作 成〕をク リックする		※ TeraStation に登録するユーザーのユーザーパスワードは、MacOS をお使いの方は半角英数 9 文字以上に しないでください。TeraStation の共有フォルダーにアクセスできなくなります。
と表示され	確認用パス ワード	確認のため再度入力します。
ます。	プライマリ グループ	複数のグループに所属していた場合、どのグループをメインとするか選択します。グループ にクオータ機能による容量制限が設定されていた場合、ここで選択したグループの容量制限 となります。
	ユーザーク オータ	クオータ機能(ユーザー単位で、利用可能な容量を制限する機能)を使用する場合は、[設定する] をクリックし、チェックマークを表示させます。
	クオータ警 告容量	ユーザークオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量(GB 単位)を 設定します。
	クオータ容	利用可能な容量(GB 単位)を設定します。
	里	※クオータ機能は、使用可能容量の制限のみをおこないます。それぞれのユーザーが使用している容量は確認できませんので、各自にて管理してください。 なお、所有者の確認は、各ファイルやフォルダーのプロパティ画面から、[セキュリティ] タブ ー [詳細設定]ボタンにて新たなウィンドウを開き、[所有者] タブにて確認することができます(所有者の確認手順は、OS ごとに異なります。上記はWindows XP の場合の例です)。

ドメイン	ドメイン	NT ドメイン、ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメインユーザーの一覧が表
ユーザー	ユーザー	示されます。
ドメイング	ドメイング	NT ドメイン、ActiveDirectory ドメインに参加している場合にドメイングループの一覧が表
ループ	ループ	示されます。
	外部認証	[ネットワーク]-[ワークグループ / ドメイン]-[認証設定]で[外部の SMB サーバー
外部認証	ユーザーー	│に認証を委任する][ユーザーの自動登録を有効にする]が選択され、ユーザーが自動登録さ│
ユーザーー	覧	れているときは自動登録されたユーザーが一覧で表示されます。
覧		│ ユーザーを選択し、[外部認証ユーザーの削除] をクリックすると、自動登録されたユーザー│
		を削除することができます。

ユーザー / ケ	ブループ - グル	レープ
	グループ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		「グループの作成 ] をクリックすると新規グループ作成画面になります。
₩ →		グループ名を選択して、[グループの編集]クリックするとグループ情報編集画面になります。
グループ		グループを選択して[削除]をクリックするとグループを削除します。
		※ [ 検索 ] に文字を入力するとグループ名の頭文字と一致する候補が表示されます。表示さ
		れた候補をクリックすると選択したグループが選択された状態となります。
	グループ名	グループの名称を入力します。
		※ UTF-8 換算で 20 bytes まで入力できます。 マルチバイト文字を使用することはできません。
		※ -( ハイフン )、_( アンダーバー )、.( ドット ) 以外の記号は使用できません。
		※先頭文字に記号を使用することはできません。
	グループ ID	グループ ID が空欄の場合、自動的にグループ ID が割り当てられます。クオータ機能を使用
		するときは、手動で 1000 ~ 1999 の間の番号を他のグループと重複しないよう設定してく
ローカルグ	.,,	ださい。
ループ>新規		グループの説明を入力します。
グループ	説明	※ UTF-8 換算で 75 bytes まで入力できます。
グループ画面		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースが使
で「グループ		用できます。
の作成〕をク	グループク	│※先頭文字に半角スペースを使用することはできません。 │ クオータ機能(グループ単位で、利用可能な容量を制限する機能)を使用する場合は、「設│
リックすると	グループグ   オータ	グオーダ機能(グループ単位で、利用可能な容量を制限する機能)を使用する場合は、[ 設   定する ] をクリックし、チェックマークを表示させます。
表示されま	クオータ警	「たりる」をブリックし、デェックマークを表示させまり。 「グループクオータ定めた容量を超えそうなとき、警告をメールで通知する容量(GB 単位)
す。	ノカー ノ言   告容量	ブループブターアに砂た谷重を超えてブなこと、言音をグールと超加する谷重(GD 手位)    を設定します。
		利用可能な容量(GB単位)を設定します。
		- ************************************
		ている容量は確認できませんので、各自にて管理してください。なお、所有者の確認は、
		各ファイルやフォルダーのプロパティ画面から、「セキュリティ」タブ – 「詳細設定]
		ボタンにて新たなウィンドウを開き、「所有者」タブにて確認することができます(所有
		者の確認手順は、OS ごとに異なります。上記は Windows XP の場合の例です)。
ローカルユー ザー / グルー プメンバー	ローカル	グループに所属させるユーザー名を選択し、[追加]をクリックすると、選択したユーザーを
	ユーザー	グループメンバーとして追加します。
		※ドメインコントローラーより取得したドメインユーザーはグループに所属させることはで
		きません。
		グループに登録しているユーザーが表示されます。登録しているユーザーを選択して、[削除]
	ンバー	をクリックするとグループから登録を解除できます。

# ネットワーク

ネットワーク		
	DHCP	ネットワーク内に DHCP サーバーがあるとき、DHCP クライアント(IP アドレス
		自動割り当て)機能を利用できます。
IP アドレス設定	IPアドレス	[DHCP] を「使用しない」に設定したときに IP アドレスを設定します。
[設定変更]をクリックす	サブネット	サブネットマスクを設定します。
ると設定を変更できます。	マスク	
※ LAN ポート 2 に接続し	デフォルト	デフォルトゲートウェイが存在するとき、IP アドレスで指定します。
たLANケーブルはイー サネット2で設定しま	ゲートウェイ 優先 DNS サー	優先する DNS サーバーの IP アドレスで指定します。
す。	バーアドレス	変化する DN3 ケーバーの IF ケードレス C相応しよす。
	代替 DNS サー	代替の DNS サーバーの IP アドレスを指定します。
	バーアドレス	
イーサネットフ		一回で転送できるデータの最大サイズを変更して転送効率を向上させることがで
レームサイズ	トフレーム	きます。
[設定変更]をクリックす	サイズ	・1518 バイト(デフォルト) 出荷時には 1518 bytes に設定されています。
ると設定を変更できます。		・4102 バイト(Jumbo Frame)4102 bytes で転送を行います。
<ul><li>※ LAN ポート 2 に接続し</li><li>た LAN ケーブルはイー</li></ul>		・7422 バイト(Jumbo Frame)7422 bytes で転送を行います。 ・9694 バイト(Jumbo Frame)9694 bytes で転送を行います。
サネット2で設定しま		* 9094 ハイド (Julibo Flaille) 9094 bytes で転込を1]いまり。
す。		
	ネットワー	Web 設定画面(通常):初期設定では「使用する」に設定されています。 ※ [ 使用しない ] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStation の Web 設定画面を表示するこ
	クサービス	とができなくなります。
		Web 設定画面 (SSL 使用 ):初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStation の Web 設定画面を SSL を使用
		しての表示ができなくなります。
		SMB:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、SMB 接続で TeraStation にアクセスするこ
		とができなくなります。 <b>AFP:</b> 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、共有フォルダー設定の公開先において[AFP]
		※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、共有フォルダー設定の公開先において [AFP] を追加しても Macintosh から AFP 接続できなくなります。
		FTP:初期設定では FTP 機能を「使用しない」に設定されています。 ※ [ 使用しない ] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、共有フォルダー設定の公開先において [FTP]
		※【使用しない】を選択したイーリネットに接続しているネットワークからは、共有フォルター設定の公開先において[FIP] を追加しても FTP 接続できなくなります。 FTP 機能を使用するには、[使用する]に設定を変更します。
		<b>バックアップ:</b> 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraStationをバックアップ/レプリケーショ
   ネットワーク		ン先として使用することができなくなります。
サービス		NAS Navigator による検出:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※ [使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、NAS Navigator2 で検索したときに本製品
, ,,,		が見つからないようになります。 ※ファームウェアをアップデートするときや、PC連動電源機能を使用するとき、NAS設定保存・復元ツールを使用すると
		きは、[使用する]を選択してください。
		NFS: 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※ [ 使用しない ] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、NFS クライアントから TeraStation にアク
		セスすることができなくなります。
		<b>SFTP:</b> 初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない]を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、SFTP 接続でTeraStation にアクセスするこ
		とができなくなります。
		Web アクセス:初期設定では「使用する」に設定されています。 ※[使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、Web アクセス機能で TeraStation にアクセスをよったといる。
		スすることができなくなります。 <b>TeraSearch:</b> 初期設定では「使用する」に設定されています。
		※ [使用しない] を選択したイーサネットに接続しているネットワークからは、TeraSearch 機能を使用することができなくなります。
	SSL = -0	SSLのサーバ証明書と秘密鍵を更新するときに設定します。
	編集	
	-1/mu>1\	

	ポートトランキン グ	TeraStation に LAN ケーブル 2 本接続してポートトランキングとして使用するときに設定します。選択できる項目は次のとおりです。
		無効:ポートトランキングを使用しません。
ポートト		Round-robin policy:
ランキン		耐障害性と負荷バランシングに対するラウンド ロビン ポリシーで設定します。
グー		Active-backup policy:
'		耐障害性に対するアクティブバックアップポリシーで設定します。
[設定変		XOR policy:
更]をク		耐障害性と負荷バランシングに対する XOR (exclusive-or) ポリシーで設定します。
リックす		Broadcast policy:
ると設定		対障害性用のブロードキャストポリシーで設定します。
を変更で		Dynamic link aggregation:
きます。		IEEE 802.3ad ダイナミックリンク集合ポリシーで設定します。
		Adaptive transmit load balancing(TLB):
		対障害性とロードバランシング用の送信ロードバランシング (TLB) ポリシーで
		設定します。
		ネットワークに参加する方法(ワークグループまたは NT ドメイン、ActiveDirectory ドメ
	方法	イン)を選択します。通常は[ワークグループ]を選択します。ドメインで参加するに
		は Microsoft ネットワークドメインの設定を知っている必要があります。詳しくはネット
		ワーク管理者にご確認ください。
	ワークグループ	ネットワーク参加方法にワークグループを選択したとき、Windows 搭載パソコン
		(Microsoft ネットワーククライアント)で TeraStation を所属させるグループ名を入力し
		ます。 **UTF 0 4 2 3 1 1 1 1 4 3
		<ul><li>※ UTF-8 換算で 23 bytes まで入力できます。</li><li>※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。</li></ul>
		※牛角突数文字、マルナバイド文字、「バイフン)、」(アファーバー)、「ドッド)が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
	WINS サーバーアド	WINS サーバーを利用する方は WINS サーバーの IP アドレスを入力してください。
	レス	
	NTドメイン名	ネットワーク参加方法に NT ドメインを選択したとき Microsoft ネットワークのドメイン
	(NetBIOS 名)	名を入力します。
ワークグ		※ UTF-8 換算で 23 bytes まで入力できます。
ループ/		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
ドメイン	NT IN / / > - T	※先頭文字に記号を使用することはできません。
[設定変		ドメインコントローラーのホスト名を入力します(ネットワーク参加方法でNTドメイン
更]をク	ローラー名(コンピューター名)	を選択時のみ)。ドメインでネットワークに参加させるときは、あらかじめドメインコン トローラーに TeraStation の名称と同一名のコンピューターアカウントを登録しておく必
リックす	ヒューダー石)	要があります。
ると設定		<del>ないのりより。</del> ※ UTF-8 換算で 63 bytes まで入力できます。
を変更で きます。		※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー) が使用できます。
c x 9 °		※先頭文字に記号を使用することはできません。
	ActiveDirectory ド	ネットワーク参加方法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメイ
	メイン名(NetBIOS	ン名(NetBIOS 名)入力します。
	名)	※ UTF-8 換算で 23 bytes まで入力できます。
		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
	Activo Diractory (*)	※先頭文字に記号を使用することはできません。 ネットワーク参加方法に ActiveDirectory ドメインを選択したとき ActiveDirectory ドメイ
	ActiveDirectory ドメイン名 (DNS 名)	ネットワーク参加方法に Active Directory トメイフを選択したとき Active Directory トメイン名 (DNS 名) 入力します。
	//1 / 石 (DN3 石)	ノ名(DNS 名)入刀します。 ※ UTF-8 換算で 255 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。
		※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット) が使用できます。
	Administrator パス	Administrator(管理者)のパスワードを入力します。
	ワード	※ [ネットワーク参加方法]で「NTドメイン」または「ActiveDirectoryドメイン」を選択している場合、
		入力必須です。
		※ TF-8 換算で 256 bytes まで入力できます。 ※ Y 40 英数 立
		<ul><li>※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用できます。</li><li>※先頭文字に記号を使用することはできません。</li></ul>
		※ル泉大ナに心方で使用することは ( さません。

│ワークグループ / │ドメイン │[設 定 変 更] を ク	ドメインコント	ActiveDirectory ドメインコントローラーのホスト名を入力します(ネットワーク参加方法で ActiveDirectory ドメインを選択時のみ)。 ※ UTF-8 換算で 63 bytes まで入力できます。
リックすると設定を変更できます。		※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
	Administrator ユーザー名	Administrator(管理者)のユーザー名を入力します。 ※ [ ネットワーク参加方法 ] で「NT ドメイン」または「ActiveDirectory ドメイン」を選択している場合、入力必須です。 ※ UTF-8 換算で 256 bytes まで入力できます。 ※半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)、. (ドット)が使用できます。 ※先頭文字に記号を使用することはできません。
	認証設定	[ネットワーク参加方法] に [ワークグループ] を選択したときに TeraStation へのアクセスを許可するユーザー認証方法を選択します。
		[TeraStation のローカルユーザーのみ認証する] 通常はこちらを選択します。 TeraStation 設定画面で登録したユーザー(※)のみアクセスを許可します。 ※ TeraStation に登録するローカルユーザーのユーザー名・パスワードは、 Windows ログオン時のユーザー名・パスワードと一致させてください。
		[外部の SMB サーバーに認証を委任する] TeraStation にアクセスするユーザーの権限を認証サーバーで連携をとり、 TeraStation ヘアクセス許可をさせたいときに選択します。 認証サーバーと連携するには、Microsoft ネットワークを知っている必要があります。詳しくはネットワーク管理者にご確認ください。
		<ul> <li>[認証サーバーとして Windows ドメインコントローラーを使用する]</li> <li>(TeraStation 自体はドメインには参加しませんが) ドメインコントローラーに対してユーザー認証を行いたいときに選択します。</li> <li>※ Windows ドメインコントローラーを外部の SMB 認証サーバーとして指定する場合は、TeraStation のワークグループ名を Windows ドメインコントローラーのドメイン名と一致させる必要があります。</li> </ul>
		[ユーザーの自動登録を有効にする] 認証サーバーから許可を受けたユーザーを TeraStation の認証ユーザー一覧へ自動的に登録する場合に選択します。 使用例: 自動登録で一定期間ユーザーを取得してから、自動取得を無効にすることで認証テスト用共有フォルダーにアクセスしたユーザーが勝手に増えてしまうことを防
		ぐことができます。 [認証テスト用共有フォルダーを使用する] 認証サーバーへ登録してあるユーザーがアクセスできるフォルダーを認証テスト用フォルダーとして使用します。
		認証方法で[外部の SMB サーバーに認証を委任する]を選択した際に、ユーザー 認証で用いる外部のサーバーをサーバー名またはサーバーの IP アドレスで指定し ます。
		<ul><li>※ AFP 接続や FTP/FTPS/SFTP 接続時は IP アドレスで指定してください。サーバー名では認証できないことがあります。</li><li>※別セグメント(ルータ越えのネットワークなど)のサーバーを指定する際は IP アドレスを入力してください。</li></ul>

	名称	認証方法で「外部の SMB サーバーに認証を委任する]、「ユーザーの自動登録を
		有効にする]、[認証テスト用共有フォルダーを使用する] を選択した際に、認証
		テスト用共有フォルダーのフォルダー名を指定します。認証テスト用共有フォル
		ダーを開いたユーザーを自動的に TeraStation のユーザーとして登録することが
		できます。
ワークグループ/		※認証テスト用共有フォルダーは 2 個以上作ることはできません。
ドメイン		※自動登録されたユーザーは「hdusers」グループに所属します。
[設定変更]をク		※認証テスト用共有フォルダー名に既存の共有フォルダー名は使用 できません。
リックすると設定		※ UTF-8 換算で 27 bytes まで入力できます。
を変更できます。		※半角英数文字、マルチバイト文字、- (ハイフン)、 (アンダーバー) が使用
		できます。
		※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。
		※ AFP 接続、FTP/FTPS/SFTP 接続では、認証サーバー連携でユーザー情報を取得
		することはできません。
	NFS サービス	NFS(Network File System) クライアント (UNIX 系 OS) から TeraStation の共有フォ
		ルダーへアクセスしたいときは、[使用する]を選択します。
		公開先ネットワークアドレスと公開先サブネットマスクを入力してアクセス制限
		することもできます。
NEC		NFS 動作モードでは、「ユーザーモード」または「カーネルモード」を選択します。
NFS 「訊点亦更」* A		レプリケーション機能を使用する場合は、ユーザーモード、VMware ESX/ESXi で
[設定変更]をク		使用する場合はカーネルモードを設定してください。
リックすると設定	NFSフォルダー	NFS として公開するフォルダーをクリックします。クリックしたフォルダーの
を変更できます。	設定	NFS パスが表示されます。NFS クライアントからアクセスするときは、NFS は有
		効を選択ください。
	NFS クライアン	[ クライアントの追加 ] をで NFS クライアント (UNIX 系 OS など ) の追加を行いま
	卜設定	す。追加するには、NFS クライアントの IP アドレスとホスト名を入力します。
		[ クライアントの削除 ] で選択したクライアントを削除することができます。

	Web サーバー機 能	Web サーバーを使用するかどうかを設定します。
	<u>・ ポート番号</u>	Web サーバーのポート番号を設定します。デフォルトのポート番号は、81 とな
	Web サーバー公	ります。 Web サーバーで公開する共有フォルダーを選択します。
	Webリーハー公    開フォルダー	web リーバーで公開する共有フォルターを選択します。 - (Web サーバー公開フォルダー )/htdocs/
	用フォルダー	- (Web ケーハー公開フォルダー //midocs/ コンテンツを格納するフォルダーです。
		HTML ファイルや PHP スクリプトの設置場所としてお使いください。
		(例) Web サーバー公開フォルダーを「web」という名称の共有フォルダーに
		設定した場合、
		SMB 経由で \\(TeraStation 名称 )\web\htdocs 以下に HTML ファイルや
		PHP ファイルなどを設置する。
		- (Web サーバー公開フォルダー )/cgi-bin/
		Perl スクリプト格納フォルダーです。
		Perl スクリプトの設置場所としてお使いください。
		このフォルダーに配置すべきスクリプト言語は Perl のみです。また拡張子は
		.pl または .cgi である必要があります。
		CGI を動作させる場合は、"cgi-bin" フォルダーなど指定されたフォルダーの中
		に、以下の拡張子のファイルをコピーします。
		VCC SAT SUIMING SUIT THE COLUMN SUIT SUIT SUIT SUIT SUIT SUIT SUIT SUIT
Web サーバー		※対応 CGI ファイルと拡張子、配置パスの関係について
[設定変更]をク		(言語)Perl、(拡張子).cgi
リックすると設定		配置パス:Web サーバー公開フォルダー内の "cgi-bin" フォルダーのみ
を変更できます。		(言語)Perl、(拡張子).pl
		配置パス:Web サーバー公開フォルダー内の "cgi-bin" フォルダーのみ
		(言語)PHP、(拡張子).php
		配置パス:Web サーバー公開フォルダー内
		- (Web サーバー公開フォルダー )/log/
		ログファイルが格納される (Web サーバーのログが出力される) フォルダーです。
		http://TeraStation の IP アドレス : ポート番号 / ( 例 : http://192.168.11.150:81/)
		にアクセスした際に、phpinfo(PHP インタプリタの設定情報 ) が表示されれば、
		Web サーバー機能は正しく機能しています。
	nha ini	DUD ラ語 ノンカプリカの記中も亦声ナファレギスももナ
	php.ini	PHP 言語インタプリタの設定を変更することができます。 ※この機能は、PHP スクリプトに詳しい方を対象としています。十分な知識をお
		然この機能は、PRFスクリフトに詳しい方を対象としています。「T方な知識をお 持ちでない場合、編集されないことをおすすめします。
		※ php.ini を編集すると、PHP スクリプトが正しく動作しない場合が有ります。
		そのような場合は、"デフォルトに戻す"ボタンにて、デフォルトに戻してく
		ださい。
		インポート:php.ini を Web 設定画面にアクセスしているパソコンからインポー
		トすることができます。
		直接編集:テキストボックス内に表示されている php.ini の内容を直接編集する
		ことができます。

	MySQL サーバー 機能	MySQL サーバーを使用するかどうかを設定します。
	ポート番号	MySQL サーバーのポート番号を設定します。
	データベース保 存フォルダー	MySQL のデータベースを保存する共有フォルダーを選択します。
MySQL サーバー設定 定 [設定変更]をクリックすると設定を変更できます。	1/13	phpMyAdmin を使用するには、Web サーバー機能を有効にする必要があります。phpMyAdmin にログインするための phpMyAdmin 管理用ユーザー名 / パスワードは、出荷時には以下のように設定されています。ユーザー名 : admin パスワード: password ※ phpMyAdmin 管理用ユーザー名 / パスワードは、phpMyAdmin にて変更することができます。 ※ phpMyAdmin 管理用ユーザー名 / パスワードは、TeraStation 管理者ユーザー名 / パスワードとは連動していません。それぞれ、独立して機能しますので、ご注意ください。
	SNMP 機能	※ phpMyAdmin の使用方法については、弊社ではサポートしません。 SNMP 機能を使用するかどうかを設定します。
SNMP 設定	SNMP community 名	SNMP の community 名を入力します。
[設定変更]をク   リックすると設定	trap 通知	TeraStation で発生しているエラーや情報を trap として受け取る場合、[ 使用する ] を選択します。
を変更できます。	trap 通知 community 名	trap として情報を受け取るときの community 名を設定します。
	trap 通知先 IP ア ドレス	SNMP マネージャー(監視する側)の IP アドレスを入力します。

### システム

システム - 基本				
	名称	ネットワーク上で TeraStation を認識する名前を入力します。		
		UTF-8 換算で 15 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。		
名称設定		半角英数文字、- (ハイフン)、_ (アンダーバー)を使用できます。		
[設定変更]		先頭文字に記号を使用することはできません。		
をクリック	説明	ネットワーク上の TeraStation の名称の補足説明を入力します。		
すると設定		UTF-8 換算で 75 bytes まで入力できます。		
を変更でき		半角英数文字、マルチバイト文字、-(ハイフン)、_(アンダーバー)、半角スペースを使		
ます。		用できます。		
		先頭文字に半角スペースを使用することはできません。		
		Windows でのみ表示されます。Macintosh では表示されません。		
	NTP 機能	ネットワークを通じて時刻を修正する NTP 機能を使用する場合は、[自動]を選択します。		
	== % ==	手動で時刻を設定する場合は[手動]をします。		
	NTP サーバーア			
	ドレス	入力例:ntp.jst.mfeed.ad.jp または 192.168.11.123		
		[デフォルトの NTP サーバー (ntp.jst.mfeed.ad.jp) を使用する ] を選択すると ntp.jst.		
	NITO TO TO THE	mfeed.ad.jp を NTP サーバーとして指定します。		
時刻設定	NTP 更新頻度	NTP サーバーにアクセスする(時間を調整する)タイミングを [1 日に 1 回 ]、[1 週間に 1 回 ]、「2 時間に 1 回 ]、から愛切します。		
[設定変更]		回 ]、[3 時間に 1 回 ]、から選択します。   プロキシサーバー等を通して NTP サーバーヘアクセスする場合、ネットワーク環境によっ		
をクリック		「プロインケーバー等を通じて NTP ケーバー・ハックセスする場合、ネットノーク環境によっ 「てはプロキシサーバー外部の NTP サーバーへのアクセスが失敗することが あります。		
すると設定	タイムゾーン	タイムゾーンを指定します。		
を変更でき	7147 7	- フィムノーンを目足しより。 - 日本国内ではタイムゾーンを [(UTC+09:00 大阪、札幌、東京 )] 以外に設定を変更しないで		
ます。		ください。		
	年月日	年月日を表示します。数字を入力して年月日を変更できます。		
	時刻	時刻を表示します。数字を入力して時刻を変更できます。		
		[設定中の PC から時刻 (またはタイムゾーン)を取得]をクリックすると、パソコンの時		
		計から時刻 (またはタイムゾーン )を取得します。		
		TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。NTP 機能で自		
		動的に修正することをおすすめします。		
言語設定	表示言語	使用する言語を選択します。		
		表示言語は、「日本語 (Japanese)」でお使いください。本製品では、日本語以外の言語で		
をクリック		の使用はサポートしておりません。		
すると設定	Windows クラ	Windows クライアントで使用する言語を選択します。		
を変更でき	イアント言語	Windows クライアント言語は、「日本語 SJIS(CP932)」でお使いください。本製品では、		
ます。		日本語以外の言語での使用はサポートしておりません。		

システム	·ム - ディスク		
	ディスクチェッ	TeraStation に内蔵のハードディスクおよび USB コネクターに増設したハードディスクを	
	ク	チェックします。使用している容量によってチェックに必要な時間は異なります(数十分	
		間~数十時間)。	
		※バックアップを設定しているときは、ディスクチェックは実行できません。	
		※ディスクチェック中はファイル共有サービスが停止します。	
		Mac OS から接続中に、停電など正常な手段で接続が解除できなかった場合、Mac OS が作	
		│成するデータベース等が破損し、接続できなくなることがあります。このようなときは[Mac	
		│ OS の固有情報を削除]を選択し、ディスクチェックを実行してください。下記のファイル │	
		が全て(サブディレクトリを含む)を削除され、接続できるようになることがあります。	
		• .AppleDB	
		AppleDesktop	
ディスク		AppleDouble	
		• TheVolumeSettingsFolder	
		• Network Trash Folder	
		※ディスクチェックを実行する前に本 TeraStation が他の TeraStation のバックアップデバ	
		イスとして設定されていないことを確認して下さい。バックアップデバイスとして設定	
		されている場合はディスクチェックを実行しないでください。	
		※以下のハードディスクはディスクチェックをすることができません。	
		・NTFS 形式でフォーマットされた USB ハードディスク	
		・HFS+ 形式でフォーマットされた USB ハードディスク	
		※ FAT32 形式でフォーマットされた 1TB 以上の USB ハードディスクは、ディスクチェック	
		に非常に長い時間がかかります。このような USB ハードディスクをチェックしたいとき	
		は、Windows 搭載パソコンに接続して OS のエラーチェック機能でご確認することをお	
		すすめします。	

	ディスクフォー   マット 	フォーマットを いようご注意くた なります(数分間	び USB コネクターに増設したハードディスクをフォーマットします。 ≷行すると、データは全て消去されます。大切 なデータを失うことのな どさい。ハードディスクの容量によってフォーマットに必要な時間は異 む。 を設定しているときは、フォーマットは実行できません。
			n( 本製品 ) が他の TeraStation/LinkStation のバックアップデバイスとし 3場合フォーマットを実行しないで下さい。
		※フォーマット刑 以下の形式をファ	彡式について ⊦ーマット / または認識することができます。
		フォーマット形式	説明
		EXT3	TeraStation に接続しなおして使用することがある場合におすすめします。 ・読取 / 書込どちらもできます。
		のみ)	・ジャーナリングファイルシステム対応。
			・フォーマットに時間がかかります(数分~数十分)。
			・フォーマット後に使用できる容量が XFS に比べて少ない。
			・1つのフォルダーにファイルの数が多くなるほどアクセスが遅くなります。
			※ USB ハードディスクをパソコンに直接接続して読み出すには、付属の EXT3 リー
		XFS	ダーをお使いください。   TeraStation で増設したハードディスクを使用する場合におすすめします。
		(USB ハードディス	・読取/書込どちらもできます。
			・ジャーナリングファイルシステム対応。
		ハードディスク)	・フォーマット後に使用できる容量が EXT3 に比べて多い。
			・1 つのフォルダーにファイルの数が多くなってもアクセスが遅くならない。
			古い LinkStation(HD-LAN、HD-HLAN、HD-HLWG、HD-HGLAN シリーズ等 ) では使用できません。
ディスク			※パソコンに直接接続しても読み出しできません。
		FAT32	ハードディスクをパソコンに接続しなおしてデータを確認したい場合におすすめしま
		(USB ハードディスク	
		のみ)	万が一 TeraStation が故障しても、Windows パソコンに接続して使用することができます。
			・読取/書込どちらもできます。
			・1 ファイル 4GB 以上のデータはコピー、バックアップ、レプリケーションできません。
		NTFS	-「:」など MacOSX で使用する一部の文字が使用できません。   TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。Windows 8/7/Vista/XP/2000、
		I I '	Windows Server 2003/Server 2008 に接続して使用することができます。
		HFS+	TeraStation の設定画面ではフォーマットできません。読取専用です。
		USB ハードディスク	Mac OS X 10.3.9 以降に接続して使用することができます。
		のみ)	・読取専用 (バックアップ、レプリケーション時も書込不可)
		│ │ ※ 2.2TB を超え	ı る USB 接続ハードディスクを TeraStation に接続する場合、[GPT
		量が正しく認 Server2003 Se	ニングする] を選択することをおすすめします。選択しない場合、 識されないことがあります。ただし、Windows 8/7/Vista、Window ervicePack1 以降、Windows Server2008、Mac OS X10.4 以降のパソコ 応の TeraStation/LinkStation 以外では認識できなくなりますのでご注
		て設定しているハードディスクをメディアカートリッジとして使用す ディアカートリッジ ] を選択してフォーマットしてください。	

	ディスクの取	ハードディスクを選択し[ディスクの取り外し]をクリックすると、ハードディスクの取り
   ディスク	り外し	外せる状態に移行します。
1117	ディスクの	取り外し処理を行ったハードディスクを物理的に取り外して別のハードディスクに交換した
	再認識	後、TeraStation 本体の再起動することなく認識させたいときにクリックします。
	RAID アレイ	構成ディスク:
		RAID を構成しているハードディスクを表示しています。RAID を設定するときは、使用する
		ハードディスクをチェックし、RAID モードを選択して [RAID アレイの作成 ] をクリックしま
		す。
		・RAID1、RAID0 を設定(構築)するときは、ハードディスク2台以上を選択します。
		・RAID5 を設定(構築)するときは、ディスク3台以上を選択します。
		・RAID6を設定(構築)するときは、ハードディスク4台以上を選択します。
		・RAID10 を設定(構築)するときは、ハードディスク 4 台以上 ( 偶数台 ) を選択します。
		・RAID51、RAID50を設定(構築)するときは、ハードディスク6台以上(偶数台)を選択します。
		・RAID61、RAID60を設定(構築)するときは、ハードディスク8台以上(偶数台)を選択します。
		※各 RAID モードには上記の台数のハードディスクが必要です。台数が不足している場合、   該当の RAID モードに変更することはできません。
		該国のKAIDモートに変更することはできません。
		・RAID 構成を削除するときは、[RAID アレイの削除 ] をクリックします。
RAIDアレイ		※ RAID の設定を変更・削除するとハードディスク内のデータも削除されます。大切なデー
		タは必ずバックアップをとってから行ってください。
		※冗長性のある RAID モード (RAID1/5/6/10/50/51) を構築したときに、通常モードのハード
		ディスクがある場合、[スペアディスクに設定]をクリックするとスペアディスクに設定
		できます。既にスペアディスクに設定されているときは[通常ディスクに設定]をクリッ
		クすると通常モードのハードディスクになります。
		RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護するため自動的にシャットダウンしま
		す (RAID1/10/5/51/50/6/61/60 で使用しているときのみの機能で す。通常モード、RAID0 で
	ダウン	は機能しません)。初期設定では、「行わない」に設定されています。
		RAID アレイチェックの速度は次から選択できます。
		高:RAID アレイの容量 1TB あたり、およそ 10 時間 中:RAID フレイの容量 1TB またり、およろ 20 時間
	度	中:RAID アレイの容量 1TB あたり、およそ 20 時間 低:RAID フレイの容量 1TB またり、 およそ 100 時間
		低:RAID アレイの容量 1TB あたり、およそ 100 時間

### ナンス

RAID メンテ RAID メンテナンスとは、RAID1/10/5/51/50/6/61/60 を構築しているハードディスクのデー タ領域に対して、全セクター読込チェックを行う機能です。

チェック中に発見した修復できるエラー※(不良セクター)は、自動修復します。

また、通常のファイル操作で発見された修復できるエラー※については、RAIDメンテナンス 機能を使用する、しないにかかわらず自動的に修復します。

状態	説明
修復できるエラー※	・RAID1/10/5/51/50/6/61/60 で構成されているデータ領域中
	のリードエラー(システム領域 RAID1 を含む)
修復できないエラー	・書き込みエラー
	・RAID 管理領域のエラー
	・ドライブパーティション情報領域のエラー
	・ドライブ識別不良 など

### RAIDメンテ ナンス

[設定変更] をクリック すると設定 を変更でき ます。

RAID を構築するハードディスクの一つに、修復できるエラー※(不良クラスター)が多く検 出された場合、該当ディスクを除いた状態で、縮退(デグレード)モードに自動的に移行します。 デグレードモードでは、データの保護状態ではないため、早急なエラーハードディスクの交 換を強くお薦めします。

RAID メンテナンス機能を初めて実行する場合は、予め TeraStation 内のデータのバックアッ プを強くお薦めします。

#### RAID メンテナンス:

RAID メンテナンスを使用するかしないか設定します。

#### 実行スケジュール:

RAID メンテナンスを実行するスケジュールを選択します。

- 毎週 [ 日 土 ] 曜日
- ・第1[日-土]曜日
- ・第2[日-土]曜日
- •第3[日-土]曜日
- ・第4[日-土]曜日
- •第1、3[日-土]曜日
- ・第2、4[日-土]曜日
- 毎月1日

[今すぐ実行]を選択して、[保存]をクリックするとすぐに実行できます。

RAID メンテナンス機能を開始する時刻 (0~23時)を選択します。

※ RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは、[RAID メンテナンスを中止する] をクリッ クしてください。

システム -LVM	
=AIR+Y11- / -> :>- (\\A\A)	ディスクを選択して[LVM 有効化]をクリックすると、選択したディスクの論理ボリュームマネージャー (LVM) を有効にします。
m柱かりユームマネーシャー (LVIVI)	ディスクを選択して [LVM 無効化] をクリックすると、選択したディスクの論理ボリュームマネージャー (LVM) を無効にします。

システム -LVM :	ノステム -LVM ボリューム		
LVM ボリューム 新規ボリューム ※ボリューム設定 画面で [ボリューム名 ームの作成] を		[ボリュームの作成] をクリックするとボリューム追加画面になります。 ボリューム名をクリックするとボリューム編集画面になります。 ボリュームを選択して[ボリュームの削除] をクリックするとボリュームを削除します。	
		ボリュームの名称入力します。 ※ UTF-8 換算で 12 bytes まで入力できます。マルチバイト文字を使用することはできません。 ※半角英数文字、-(ハイフン)が使用できます。 ※先頭文字に数字や記号を使用することはできません。	
クリックすると	ノイバノ映場	ボリュームを作成するハードディスク領域を選択します。	
表示されます。	サイズ	ボリュームの容量(サイズ)を入力します。	

システム - バッ	クアップ					
	検出済み Tera/					
	LinkStation 一覧	[更新] をクリックすると一覧を最新の情報に更新します。				
		※注意:ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation/TeraStation のみ   表示されます。				
link/TeraSta-	   検索対象 IP アド	243 2 1 1 2 7 3				
tion 一覧を表示		トワークにある LinkStation/TeraStation(※)を追加する場合は、LinkStation/Ter-				
3522431		aStation(※)のIPアドレスを入力し、[追加]をクリックします。追加した Link-				
		Station/TeraStation(※)を選択し[削除]をクリックすると、登録を削除できます。				
		※注意:ネットワーク経由のバックアップに対応した LinkStation/TeraStation のみ 登録することが可能です。				
	検索用パスワー					
	ド	合に入力します。他の TeraStation で共有フォルダーに設定したバックアップ検索パ				
		スワードを入力します。入力しない場合、認証用パスワードを設定した共有フォル				
		│ ダーへのバックアップはできません。 │ ※バックアップ元 TeraStation に入力できる「バックアップ先検索用パスワード」は│				
		へつのみです。				
		※「バックアップ公開用パスワード」が異なる共有フォルダーを、同時にバックアッ				
		プ先として設定することはできません。				
		※「バックアップ先検索用パスワード」を入力によるバックアップ先共有フォルダー				
		の検索は、バックアップ元以外の別の TeraStation にのみ有効です。				
		□■設定手順				
		■WCJ				
		「バックアップ公開用パスワード」を設定します。				
		2.バックアップ元 TeraStation のバックアップ設定時、バックアップ先として表示				
		させたい共有フォルダーに設定した「バックアップ公開用パスワード」と同一の				
		パスワードを「バックアップ先検索用パスワード」に設定します。				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		3. バックアップ元 TeraStation にて、バックアップ設定を行います。 バックアップ先共有フォルダーは以下より選択することができます。※				
│ バックアップ先 │ 検索用パスワー		・バックアップ元共有フォルターは以下より選択することができます。※ ・バックアップ元 TeraStation 内の共有フォルダー				
ド		・バックアップ元 TeraStation に接続されている USB ハードディスク				
'  [設定変更]を	・バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が設					
クリックすると	フリックオスレー (いない共有ノオルター					
設定を変更でき		・バックアップ先 TeraStation 内の「バックアップ公開用パスワード」が「バックトアップ先検索用パスワード」と一致している共有フォルダー				
ます		- グラブル検索用バステート」と、転じている共同フォルス - ※共有フォルダー設定時に公開先として「バックアップ」が有効になっている必				
		要があります。				
		■設定例				
		バックアップ先 TeraStation の設定    供有フォルダー名   share1   share2   share_free				
		<b>■</b>				
		■設定例  バックアップ元 TeraStation の設定				
		バックアップ元 TeraStation の反と				
		スワード」に				
		「111」と設定した場合に表示されるバックアップ先共有				
		バックアップ元 TeraStation の「バックアッ プ先検索用パ   非表示   表示   表示				
		スワード」に				
		フォルダー				
		パスワードを入れない場合に表示されるバックアップ先共   非表示   表示   表示     有フォルダー				

	バックアップ	┃[バックアップタスクの追加]をクリックして、バックアップタイマー設定を最大8個設┃
	設定	定することができます。タスクをクリックするとバックアップ設定画面が表示されます。
		│ TeraStation に保存されているデータを、時間設定して自動的に USB 外付けディスク、又│
		は別の Link/TeraStation にバックアップします。
		│ ※バックアップ機能を USB ディスクに対し使用する場合、USB ディスクのフォーマット│
		形式は FAT32、XFS、EXT3 である必要があります(USB ハードディスクのフォーマッ
		ト形式は TeraStation 設定画面[システム]-[ディスク]に表示されています)。
		│ ※ USB ディスクのフォーマット形式が FAT32 の場合、バックアップ可能な最大ファイル│
バックアッ		サイズは 4GB となります。
一プ設定		│ ※バックアップ実行中は TeraStation に接続されている LAN ケーブルや、USB ディスクの│
ノ政ル		取り外しは絶対に行わないでください。
		│ ※バックアップ実行中に TeraStation の初期化、フォーマット、ディスクチェック、バッ│
		クアップ設定、及び共有フォルダー・ユーザーグループ・ユーザーの追加・編集・削
		除を行わないでください。行った場合、エラー終了することがあります。
		※スケジュールバックアップ(毎日 / 毎週)でエラーが発生した場合、以降エラーの発
		生したバックアップタスクは実行されません。エラーの発生したバックアップタスク
		を再設定することで、バックアップを行うことができます。ただし、「エラー終了した
		場合も強制的に次回バックアップを実行する」のオプションが設定されている場合は、
		この限りではありません。

	タスク名	任意のバックアップタスクの名称を決めて入力します。			
	バックアップ実	実行するスケジュールを [ 未実行 ][ 今すぐ実行 ][ 毎日 ][ 毎週 ][ 第 1][ 第 2][ 第 3][ 第 4][ 第			
		1、3][ 第 2、4][ 毎月 1 日 ] から選択します。			
	バックアップ実 行日時	バックアップを実行する曜日や時刻を選択します。			
	作モード	・通常バックアップ			
		・上書きバックアップ(増分バックアップ)			
		・上書きバックアップ(差分バックアップ)			
		・履歴管理バックアップ			
		※「上書きバックアップ(差分)」を使用した場合、コピー元に存在しないコピー先のファ    イルは削除確認画面もなく削除されます。必要なデータを消失しないようご注意くだ			
		1776的原確認画面もなく的原でれます。必要なチーダを消失しないようと注意へた。			
		こく。   ※通常バックアップ以外の動作モードはデータをバックアップ先に全て上書きします。			
		必要なデータを消失しないようご注意ください。			
		※バックアップ実行中に、バックアップ元フォルダー内のファイルを操作(ファイル名			
		の変更/削除など)しないでください。操作するとバックアップがエラー終了するこ			
		とがあります。このようなときは、エラー終了後、再度バックアップを行ってください。			
バックアップ   設定		   それぞれの動作モードでの動 作内容は下記の表の通りです。			
		これでれい動作と   「この動作内容は下記の弦の通りです。   バックアップオプションで [バックアップ元が識別可能なフォルダーを作成する] を			
バックアップ設定画面で		選択したかで動作は大きく異なります。			
「バックアッ		※バックアップ先フォルダーを「/target」とした場合の例で説明しています。			
プタスクの追		・USB ハードディスクにバックアップした場合、下記の「target」は			
加]をクリッ		│			
クすると表示		・TeraStation にバックアップした場合、下記の「target」は			
されます。		バックアップ先共有フォルダー名が表示されます。			
		・バックアップログはバックアップ元フォルダー内に以下の名前で			
		作成されます。			
		backuplog(バックアップタスク番号)_(バックアップ開始時刻).txt			
		例 2004年3月27日19時55分の場合、" hadvinlag1 200402371055 tot" が作成されます。			
		backuplog1_200403271955.txt" が作成されます。 ※バックアップモードが、『上書き(差分)』設定時、バックアップの設定内容によって			
		-   ※パックアップモートが、『上書さ(差分)』設定時、パックアップの設定内容によって -   はバックアップ先のデータを削除する場合があります。			
		■通常			
		(毎回すべてのファイルを上書きしないでコピーする)			
		バックアップ元 バックアッ バックアップ先フォル 備考			
		フォルダー   ダー			
		作成する(強制)/share /target/(日時)*1/share			
		/share/folder /target/(日時)*1/folder			

#### バックアップ 動作モード

ı					
■上書き(増分)					
l	(ファイルサイズ / タイムスタンプ *2 に変化のあるファイルのみ上書きコピーする)				
l	バックアップ元が識別可能な	バックアップ元	バックアップ先フォルダー・結果	備考	
l	フォルダー	フォルダー			
l	作成する	/share	/target/_backups/share		
l		/share/folder	/target/_backups/folder		
١	作成しない	/share	/target		
١		/share/folder	/target		

#### ■上書き(差分)

(ファイルサイズ / タイムスタンプ\*2 に変化のあるファイルのみ上書きコピーする) ※バックアップ先にのみ存在するファイル / フォルダーは 削除されます。

10 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
バックアップ元が識別可能な	バックアッ	バックアップ先フォルダー・結果	備考	
フォルダー	プ元フォル			
	ダー			
作成する	/share	/target/_backups/share		
	/share/folder	/target/_backups/folder	*3	
作成しない	/share	/target		
	/share/folder	/target/_backups/folder	*3	

- \*1 日時には、バックアップ開始時刻を、yyyymmddhhmm 形式で作成 されます。例 2004 年 3 月 27 日 19 時 55 分の場合、フォルダー名は "200403271955" と表示されます。
- \*2 ここでの「タイムスタンプ」とは Windows、Macintosh から確認が できる時刻情報ではなく、TeraStation が管理している時刻情報です。
- \*3 バックアップフォルダーより上の共有フォルダー内でファイルの差異があった場合は、ファイルが削除されることはありません。

#### ■履歴管理バックアップ

バックアップ実行する度に管理情報を保持し、変更があったファイルのみコピーまたは削除します。変更のないファイルは以前のバックアップファイルから情報を引き出します(以前のバックアップしたファイルが破損した場合、参照できなくなります)。容量を抑えてバックアップしたいとき、ある時点の状態を参照できるようにしたい(スナップショットのような用途として使用したい)ときに用います。

[管理世代数] にはバックアップするデータを何回分保存しておくか選択してください (無制限、1  $\sim$  10)。

- ・履歴管理バックアップ先に指定できるのは TeraStation の共有フォルダーおよび TeraStation に接続した USB ハードディスクのみです。
- ・指定された共有フォルダー、USBハードディスクの共有フォルダーは読み取り専用に変更されます。
- ・FAT フォーマットされた USB ディスクには正しくバックアップすることができません。

#### バックアッ プ設定

バックでアクをするで、アークをするで、アークを アーク でりょう かっとり とって かっとます。

	バックアップ	[バックアップ元が識別可能なフォルダーを作成する]
	オプション	バックアップ動作モードで選択した項目によって動作が大きく異なります。動作モードに
		記載の表をご参照ください。
		[バックアップログファイルを作成する]
		バックアップのログファイルを作成します。
		※バックアップ元が他の TeraStation/LinkStation の場合、バックアップログは作成されま
バックアッ		せん。
一プ設定		[暗号化転送を使用する]
		バックアップする際データを暗号化して転送するかしないか選択します。
バックアッ		※暗号化を有効にするとスループットが低下します。
プ設定画面		※バックアップ先が USB ハードディスクの場合、選択しないでください。
一で[バック		[圧縮転送を使用する]
アップタス		バックアップする際データを圧縮してから転送するかしないか選択します。
クの追加]		※ネットワーク経由でバックアップをするときに、ネットワーク帯域がせまい場合に、圧
│ をクリック │ すると表示		縮転送すると転送速度が向上することがあります(データを1つのアーカイブにして
すると表示		バックアップするわけではありません)。
21159.		※バックアップ先が USB ハードディスクの場合、選択しないでください。
		[エラー終了した場合も強制的に次回バックアップを実行する]
		エラー終了していても、次回のバックアップを実行します。
		[ゴミ箱 (trashbox フォルダー ) をバックアップしない]
		ゴミ箱の中のデータをバックアップ対象から外します。
		[変更がないファイルも上書きを実施する]
		変更されていないファイルも上書きします。
	バックアップ	
プフォル	フォルダー	バックアップ先共有フォルダーは、以下のフォルダーを選択することができます。
ダー		・ [Link/TeraStation 一覧を表示] で表示される Link/TeraStation の共有フォルダー
バックアッ		・バックアップ元 TeraStation に接続されている usbdisk1、usbdisk2
プ設定画面		※フォルダー名に半角カタカナを含むフォルダーをバックアップ元フォルダーとして指定
でタスク番		しないでください。含まれる場合、バックアップはエラー終了します。
号をクリッ		
クすると		
表示されま		
す。		
	レプリケー	
	ション	の TeraStation/LinkStation の共有フォルダーを選択する画面を表示します。レプリケー
レプリケー		ション元に保存したデータは自動的にレプリケーション先の共有フォルダーに書き込まれ
ション		ます。
		レプリケーションの設定を選択して、[削除]をクリックすると設定を削除します。
		[再同期]をクリックするとレプリケーション先のフォルダーにレプリケーション元のデー
		タを差分上書きコピーします。

システム - フ:	システム - フェイルオーバー				
フェイルオーバー	-	<ul> <li>[バックアップ機]にバックアップ先 TeraStation を選択し、バックアップ先の TeraStation の管理者パスワードを [管理者パスワード]に入力し、[設定]をクリックすると、フェイルオーバー機能を設定します。</li> <li>※フェイルオーバーの設定を無効にする際は、[構成解除]または [強制構成解除]をクリックしてください。</li> <li>※ファームウェアのアップデート等で一時的にフェイルオーバーの設定を無効にしたいときは、[メンテナンスモード]をクリックしてください。</li> </ul>			
サービス IP ア ドレス設定 (オ	1 またはイー	サービス IP アドレスを使用する場合は、[サービス IP アドレス] から [使用する] を選択し、IP アドレスとサブネットマスクを入力してください。 ホスト名を入力します。			
プション) [設定変更]を クリックする	デフォルト ゲートウェイ 優先 DNS サー	デフォルトゲートウェイが存在するとき、IP アドレスで指定します。 優先する DNS サーバーの IP アドレスで指定します。			
と設定を変更   できます。	バーアドレス 代替 DNS サー	で表する DNS サーバーの IP アドレスを指定します。			
=\(\frac{1}{2}\)	バーアドレス				
詳細設定  [設定変更]を	ボーリング間 隔 ( 秒 )	バックアップ機の TeraStation が、メインの TeraStation に稼動を確認する間隔 (秒 ) を入力します。			
	生存チェック	バックアップ機の TeraStation が、メインの TeraStation が稼動しているか確認 する回数を入力します。指定回数をチェックしても稼動が確認できないときは、バックアップ機がメインとして入れ替わって稼動します。			

システム - メン	テナンス	
		メール通知機能を使用するか選択します。
1	能	VI ACHARAGE DATA VE SU VI
	SMTP サーバー	SMTP サーバーアドレス(メールサーバーアドレス)を入力します。
	アドレス	
	SMTP ポート	SMTP ポート番号を入力します。
	番号	※指定のない場合は標準のポート番号(25)が使用されます。また、ユーザー認証方式
		を「使用しない」や「pop before smtp」に設定した場合は、この欄に入力した番号
		にかかわらず、標準のポート番号(25)が使用されます。
	ユーザー認証	ユーザー認証方式を、「POP before SMTP」「LOGIN(SMTP-AUTH)」「CRAM-MD5(SMTP-
	方式	AUTH/CRAM-MD5)」から選択します。
Ī	POP3 サーバー	POP3 サーバーアドレス (メールサーバーアドレス ) を入力します。
   メール通知設定   -	アドレス	
1	POP3 ポート番	POP3 ポート番号を入力します。
	号	※指定のない場合は、標準ポート (110) が使用されます。
クリックする	SSL/TLS	ユーザー認証方式に「LOGIN(SMTP-AUTH)」「CRAM-MD5(SMTP-AUTH/CRAM-MD5)」を
と設定を変更し		選択した際に、「SSL」「TLS」のどちらを用いるか指定します。
	ユーザー名	認証で使用するユーザー名を入力します。
	パスワード	認証で使用するパスワードを入力します。
カオスレ訊中		送信するメールの件名を指定します。
1 + 4 + 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	名	※半角文字にしてください。マルチバイト文字を使うと文字化けすることがあります。
アドレフヘチ  フ		送信先メールアドレスを入力し、[追加]をクリックします。
- 1 ./+  ·	アドレス	※最大5つのメールアドレスを送信先として登録できます。
送信します。	レポート	メール通知で送信する内容を選択します。
		・HDD 状態定期報告
		[HDD 状態送信時刻]で設定した時刻にTeraStationのハードディスク状態を送信します。
		・システム通知
		システムの起動、シャットダウン時、RAID 構成変更時に送信します。
		・ディスクに異常が発生した時
		TeraStationのハードディスクに異常が発生した時に送信します。
		・ファンに異常が発生した時
		TeraStation のファンに異常が発生した時に送信します。
		・バックアップが完了した時 TaraStation のバックスップがウスした時に光気します。
		TeraStation のバックアップが完了した時に送信します。 ・クオータ警告通知
		・グオータ音音通知 クオータの容量制限を超えているときは、HDD 状態定期報告で指定した時刻に送信し
		クオーダの各重制限を超えているときは、NDD 仏態定期報音で指定した時刻に送信します。
	システムログ	
		ログ情報報送[使用する]を選択し[保任]をグラグラするとグステムログを報送するととができます。
		ログの閲覧から [システムログ] [ファイル操作ログ (SMB)] [ファイル操作ログ (FTP)] を
		選択し、ログを閲覧することができます。「システムログ ] 「ファイル操作ログ (SMB)] は、
システムログ		[syslog サーバー IP アドレス] に syslog サーバーの IP アドレスを入力し、ログを転送す
  [設定変更]を		ることもできます。
クリックする		※ [ ファイル操作ログ (FTP)] は syslog サーバーにログを書き出すことはできません。
と設定を変更		「ログへのリンクを共有フォルダーに作成する」
できます。		ログへのリンクを共有フォルダーに作成する[使用する]を選択し、対象共有フォル
		ダーを選択すると、共有フォルダー内に、システムログを参照するためのリンクを作
		成します。選択した共有フォルダーの下に "log" というフォルダーが表示され、その
		中に各種ログファイルが表示されます。
		※ファイル操作ログは、内蔵ディスクに対するファイル操作のみ記録されます。 USB ディ
	ı	, 11,13kii, 10:(13,140), 1-1-1-1-1, 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

警告音設定	警告音条件設定	[温度が超過した時]、[ディスクに異常が発生した時]、[ファンに異常が発生した
[設定変更]を		時]、[UPS 電源異常を検知した時] から警告音を鳴らす条件を選択します。
クリックすると		
設定を変更でき		
ます。		
	LCD 表示項目設定	TeraStation 前面の液晶ディスプレイ表示させる項目を [ ホスト名 /IP アドレス ]、
		[ ディスクモード ]、[ 時刻 ]、[HDD 使用量 ] から選択します。
	LCD 表示自動切替	液晶ディスプレイに表示させている項目を自動的に切り替えるかどうかを設定しま
		す。
	LCDバックライト	液晶ディスプレイのバックライトの明るさを 5 段階調整します。
表示パネル設定	設定	
  [設定変更]を		TeraStation 前面の LED ランプの明るさを 5 段階調整します。
クリックすると	常時)	
設定を変更でき		LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。例えば、昼間 トキ問名別の網路に引つするストドススキャ
ます。	設定	間と夜間で別の輝度に設定することができます。
	LED 輝度設定(減 光時)	減光時の LED ランプの明るさを 4 段階調整します。
	LED 輝度減光時刻	
		とに設定できます。
	LED 輝度诵常時刻	
		とに設定できます。
	再起動	「再起動」をクリックすると TeraStation が再起動されます。
   再起動	13/223	※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認
		してください。
	シャットダウン	[シャットダウン]をクリックして TeraStation の電源を切ることができます。
		※設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON に
シャットダウン		するときは、TeraStation の電源スイッチを押してください。
		※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを 確認
		してください。
		[アップデート確認]をクリックすると最新のファームウェアのバージョンを確認し
   ファームウェアア	ップデート	st.
		お使いのファームウェアが最新でない場合、[アップデート実行]をクリックすると、
		ファームウェアをアップデートします。

	五左工田	1
システム - 電源		
	UPS 連動機能	この TeraStation に接続された UPS と連動する:UPS に直接接続した TeraStation で UPS
		に電源を連動させたいときに選択します。
		ネットワーク上の他の TeraStation に接続された UPS と連動する:同一ネットワーク内
		の他の TeraStation の電源に連動させてシャットダウンさせたいときに選択します。
		連動しない:UPS 連動機能を使用しないときに選択します。
	連動元	UPS 連動機能で「ネットワーク上の他の TeraStation に接続された UPS と連動する」を
	TeraStation IP	選択した場合、連動元の TeraStation の IP アドレスを入力します。
	アドレス	
│ │UPS連動機能	UPS 接続方式	UPS の接続方式を選択します。
設定		※[USB 接続 /APC 製 ( またはオムロン製 )]は、APC 製 USB 接続 UPS を接続している
		状態でしか設定できません。
[設定変更]を		※接続するUPSの型番/ケーブルによって選択する項目は異なります。詳しくは弊社ホー
クリックする		ムページ (buffalo.jp) をご参照ください。
と設定を変更	電源異常時の	電源異常が何分続いたらシャットダウンするかを設定できます。
できます。		または、UPS から "Battery Low" を検出した場合にシャットダウンするよう設定すること
	シャットダウン	· ·
	条件	※ Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。
	TeraStation	TeraStation のシャットダウン後、UPS をシャットダウンするかを設定します。
	シャットダウ	
	ン後の UPS 動	
	作	
	UPS リカバー	UPS への AC 電源供給復旧後、自動的に TeraStation を再起動します。
	タイマー間隔	タイマー ON/OFF 設定を使用する間隔を [ 使用しない ][ 毎日 ][ 毎週 ] から選択します。
1 / 7 ON/		[曜日指定]を選択した場合、曜日のチェックボックスをクリックして曜日を指定してく
タイマーON/		ださい。
OFF		タイマーは1~3の3つまで設定することができます。
[設定変更]を	起動時刻	スタンバイ状態から通常の状態に復帰するときの起動時刻を設定します。
クリックする		時刻は 0:00 から 23:45 まで設定可能です。
と設定を変更	終了時刻	通常の状態からスタンバイ状態に移行するときの終了時刻を設定します。
できます。		時刻は 0:00 から 27:45 まで設定可能です。
		※終了時刻を起動時刻より早い時刻または同じ時刻に設定することはできません。

システム - ネ	システム - 初期化				
	TeraStation の初	[TeraStation の初期化を実行 ] をクリックすると、次の設定が初期化されます。			
	期化を実行	TeraStation 名、説明、NTP 設定、ワークグループ設定、ネットワークサービス、共有			
		サービス設定、共有フォルダーの設定、USB ディスクの設定、RAID メンテナンス、タイ			
		マー ON/OFF、共有フォルダーのアクセス制限、ユーザー設定、ユーザーグループ、メー			
初期化		ル通知機能設定、UPS 連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワー			
		ド、ネットワーク設定 (IP アドレス、サブネットマスク等 )、Time Machine、Web アクセ			
		ス、DFS、ダイレクトコピー、NFS、TeraSearch、警告音、表示パネル、言語設定、シス			
		テムログ、プリントサーバー、Web サーバー、MySQL サーバー、RAID アレイ障害設定 、			
		SNMP 機能、AmazonS3 連携機能			
	ディスク完全	[TeraStation のディスク完全フォーマットを実行]をクリックすると、TeraStationのハー			
ディスク完	フォーマット	ドディスク内のデータを完全に消去します。			
全フォー		※消去したデータを復旧することはできません。			
マット		※消去実行中は TeraStation の設定を変更することはできません。			

### その他

その他 -Web 7	アクヤス	
2 2 10 11 11 11	Web アクセス	   共有フォルダー名をクリックすると編集画面になります。
	フォルダーの編集	[共有フォルダー名]、[共有フォルダーの説明] には Web アクセス機能で公開する
	- STATE OF THIS IS	TeraStation のフォルダー情報が表示されます。
		[Web アクセス] では、以下のアクセス制限を選択できます。
		無効:
		共有フォルダーを公開しません。
		アクセス制限なし:
フォルダー設定		誰でも共有フォルダーをアクセス(閲覧)できるようにします。
		登録グループ / ユーザーのみ
		TeraStation に登録したグループ / ユーザーのみアクセス(閲覧)できるように
		します。
		サイス
		共有フォルダー画面で設定したアクセス制限と同じ制限とします。共有フォル
		ダー画面でアクセス制限を設定していない場合は、表示されません。
Webアクセス	Web アクセスサー	[使用する/使用しない]
サービス (簡単	l	Web アクセス機能を使用するかどうか設定します。
設定)		「BuffaloNAS.com ネーム ]
[Web アクセス		"BuffaloNAS.com" サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを入力します。
間単設定]をク		※ BuffaloNAS.com にアクセスした際に入力する名称です。実際の TeraStation の名
リックすると	l	称と異なっていても問題ありません。
設定を変更で		※一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、BuffaloNAS.com サーバー
改定で変更し   きます。		からネーム登録が削除されます。
2390	Web アクセスサー	[Web アクセス]
	ビス	Webアクセス    Webアクセス機能を使用するかどうか設定します。
		[HTTPS/SSL 暗号化]
		SSL暗号化を使用し、より安全な転送をするかどうか設定します。
		[BuffaloNAS.com 登録機能]
		簡単に TeraStation にアクセスできるように、"BuffaloNAS.com" サーバーを利用す
		るかどうかを設定します。
		Web アクセス共有 フォルダー内のファイルが "BuffaloNAS.com" サーバーに残るこ
W.b. 7 6 6 7		とはありません。
Web アクセス		[BuffaloNAS.com ネーム]
サービス(詳細		"BuffaloNAS.com" サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを入力します。
設定)		※ BuffaloNAS.com にアクセスした際に入力する名称です。実際の TeraStation の名
[Web アクセス		称と異なっていても問題ありません。
詳細設定]をク		※一定時間 TeraStation をインターネットから切り離すと、BuffaloNAS.com サーバー
リックすると		からネーム登録が削除されます。
設定を変更で		[BuffaloNAS.com ‡—]
<b>  きます。</b>		"BuffaloNAS.com" サーバーへ登録する TeraStation のニックネームを保存 / 使用する
		ためのキーを入力します。
		[ その他 DNS サービス ホスト名 ]
		"BuffaloNAS.com" サーバーを利用せず、一般的な DNS サービスを利用する場合はそ
		のホスト名を入力します。
		[ ルーター自動設定機能 (UPnP)]
		UPnP を使用して、ルーターと TeraStation との転送設定を自動で行うかどうかを選
		択します。ルーターが UPnP に対応していない場合や、正しく設定できない場合は
		手動での設定を試みてください。

その他 -Web 7	アクセス	
	Web アクセスサー	[ルーター外部ポート番号]
	ビス	UPnP を使用せず、手動での設定をする場合に使用するルーター側の外部ポートを入
		力します。
Webアクセス		ルーター側の外部ポートを TeraStation の内部ポート番号に転送します。
サービス (詳細		[内部ポート番号]
設定 )		TeraStation で Web アクセス機能を稼動する内部ポート番号を設定します。
[Web アクセス		[セッション排他]
詳細設定]をク		│ [ 使用する ] に設定すると、Web アクセス機能に同一ユーザーが同時ログインできま│
リックすると		せん (後からログインしたユーザーが優先されます )。
設定を変更で		[セッション時間]
きます。		無操作でもログイン状態を保持する時間を分単位で、1~ 120 の範囲で入力します。
		または、[ セッション時間無制限 ] を選択することもできます。
		※[セッション排他]を[使用する]に設定した場合、[セッション時間無制限]は
		選択できません。

その他 - プリントサーバ	<u>`</u>	
プリントサーバー		Windows 用プリントサーバー機能を使用する / 使用しないを選択します。
[設定変更]をクリックす		[プリンタージョブの削除]をクリックするとプリンタージョブを削除します。
ると設定を変更できます。		<b>Δ</b> 9 ο

その他 -Time Machine		
Time Machine	Time Machine	Mac OS X 10.5 以降の Time Machine 機能で TeraStation をバックアップ
[設定変更]をクリックす ると設定を変更できます。		先にするときは、[使用する]を選択します。[対象共有フォルダー]でバックアップ先として使用する共有フォルダーを選択します。

その他 - ウイルスチェック ( ウイルスチェック機能搭載モデルのみ表示されます。)		
フォルダー設定	フォルダーの編集	表示されている共有フォルダー名をクリックすると各共有フォルダーで とにリアルタイム検索、予約検索、手動検索において検索対象にするか どうかを選択できます。
ウイルスチェック [設定変更]をクリックす ると設定を変更できます。	ウイルスチェック	[ウイルスチェック画面を開く] TeraStation のウイルスチェック画面を表示します。 [ウイルスチェック設定情報の初期化] TeraStation のウイルスチェック機能の設定情報を初期化します。 [ウイルスチェック機能] ウイルスチェック機能の有効 / 無効を設定します。 [隔離フォルダー] ウイルスが見つかった際の隔離フォルダーを選択します。

その他 -Web サービス連携		
AmazonS3 連携 [ 設定変更 ] をクリックす ると設定を変更できます。	AmazonS3 連携機	
	能	Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) に TeraStation からアクセ
		スしたいときは、[使用する]を選択します。
	対象フォルダー	連携する共有フォルダーを選択します。選択対象フォルダーは Ama-
		zonS3 連携機能が内部で使用するものです。選択したフォルダー内にファ
		イルが増えたり、使用容量が自動で増大したりするものではありません。
	接続モード	接続モードを [STANDARD][RRS] から選択します。
	接続プロトコル	接続プロトコルを [http][https] から選択します。
	AmazonS3 の	AmazonS3 のホームページで AmazonS3 のアカウントを作成した際に登
	バケット名	録したバケットのバケット名を入力します。
	AmazonS3 のアク	AmazonS3 のホームページで AmazonS3 のアカウントを作成した際に登
	セスキー ID	録したアクセスキー ID を入力します。
	AmazonS3 のシー	AmazonS3 のホームページで AmazonS3 のアカウントを作成した際に登
	クレットアクセス	録したシークレットアクセスキーを入力します。
	<b>+</b> -	